

Kod produktu: P25001-A



P25001-A Szczęka górna 11 cm do ścisków drewnianych PIHER

12,30 zł**14,82 zł**

Szczęka górna 11 cm do ścisków drewnianych P25001-A PIHER P25001-A

Wymienne ruchome szczęki do drewnianych ścisków marki PIHER.